



Хастарна глинена мазилка със слама

05.101, 05.201, 05.002, 10.110

DIN 18947

- Класическа основна глинена мазилка
- Мултифункционална
- Най-лесна за работа



Еднослойна или многослойна мазилка за вътрешно нанасяне. Вече 25 години глинената хастарна мазилка със слама е класика за нанасяне на дебели слоеве, напр. върху груба зидария, за стенно отопление или за реставрационни работи в исторически сгради.

До 35 мм могат да бъдат нанесени с една операция. Материалът е много обработваем, залепва на тавана и е подходящ за запълване на празнини и много други. Глинената мазилка със слама също е разтвор за всички груби и фини глинени довършителни мазилки Claytec. Естествено влажната мазилка е особено икономична. Сухият разтвор никога не се разваля и може да се използва и с машини за мазилка

За технически консултации и
продажби вижте www.claytec.de/en
Данни за продукта и приложение
виж обратната страна

GERMANY
Claytec e.K.
Nettetalер Straße 113-117,
41751 Viersen
Phone: +49 2153 918-0
www.claytec.de

Хастарна глинена мазилка със слама

05.001, 05.201, 05.002, 10.110

Глинен разтвор за мазилка - DIN 18947 - LPM 0/4 f - S II - 1.8

Глинена мазилка Глинена мазилка за измазване. Естествено влажни 05.001 и 05.201, сухи 05.002 и 10.110.

Нанасяне Еднослойна или многослойна мазилка за вътрешно нанасяне. Ръчно или машинно нанасяне. За саниране на паметници, за приложение върху зидария и масивни строителни материали, панели за стенно отопление, върху тръстика и др.

Състав Естествена строителна глина до 5 мм, пясък със смесени зърна 0-2 мм. Зърнена група, по-големи размери на зърната съгласно DIN 0/4, <8 mm. Влакна ечемична слама до 30 мм.

Страна на произход Германия

Параметри на материала Свиване при сушене 2.0%. Клас на сила S II. Устойчивост на огъване 0.7 N/mm². Якост на натиск 1.5 N/mm². Якост на залепване 0.10 N/mm²; Плътност 1.8; Теплопроводимост 0.91 W/m; К-μ стойност 5/10; Абсорбция на пари Клас WS III; Клас на строителния материал B2*.

Форма на доставка, покритие

Естествено влажна 05.001 1000 кг в големи торби (получавате 600 л мазилка, площ 40 m² при D= 1.5 cm)

Естествено влажна 05.201 500 кг в големи торби (получавате 300 л мазилка, площ 40 m² при D= 1.5 cm)

Суха 05.002 1000 кг в големи торби (получавате 625 л мазилка, площ 40 m² при D= 1.5 cm)

Суха 10.110 25 кг в големи торби (получавате 16.7 л мазилка, площ 1.1 m² при D= 1.5 cm) 48 торби/палет.

Съхранение Да се съхранява на сухо място. Естествено влажната глинена мазилка трябва да се нанесе не по-късно от 3 месеца след производството. При сухи стоки е възможно неограничено съхранение. Естествено влажните стоки през зимата трябва да се съхраняват със защита от замръзване, в противен случай се нарушава обработваемостта при замразяване.

Приготвяне на разтвора Добавяне на около 10 - 15% (естествено влажна) или около 20 - 25% (суха) вода чрез стандартно свободно падане, или мискер, в малки количества също с моторна бъркалка или на ръка. Информация за използването на машини за мазилка на www.claytec.de.

Основа за мазилка Глинените мазилки залепват само механично. Основата трябва да е стабилна, без замръзване, суха, чиста, без сол, достатъчно грапава и абсорбираща. Ако е необходимо подходяща основа е RED /червен/ грунд за груби глинени мазилки (CLAYTEC 13.435-.430). При повърхностен прах, ако е необходимо, предварително намокнете основата (пръскане с мъгла). Тръстиката трябва да е суха. Отстранете стари покрития образуващи филм.

Нанасяне на мазилка Нанесете мазилката с мистрия или напръскайте с машина за мазилка. Минимална и максимална дебелина на нанасяне обикновено 8 и 15 мм, в зависимост от основата е възможно до 35 мм. Консистенцията на разтвора трябва да бъде съобразена с дебелината на нанасянето. Полагането на глинени дизайнерски мазилки YOSIMA изисква добре загладена, равна повърхност (допълнителен, специален работен процес) или тънък слой фина глинена довършителна мазилка.

Време на работа Тъй като няма процес на химическо втвърдяване, материалът може да се обработва в продължение на няколко дни, ако се държи покрит. Може да остане в машини за мазилка и маркучи също толкова дълго.

Изсъхване След нанасяне трябва да се осигури бързо изсъхване, напр. чрез кръстосана вентилация (всички прозорци и врати отворени 24 часа в денонощието) или сушилно оборудване. При критични условия сушенето трябва да се регистрира в съответствие с DIN 18550-2. Подробности можете да намерите там или в CLAYTEC "Работен лист за глинена мазилка". С удоволствие ще ви предоставим отделна информация.

Основното микробиологично замърсяване на естествено влажни стоки 05.001 и 05.201 подлежи на непрекъснат мониторинг; не може да се гарантира съответствие с определени стойности.

Последващо шпакловане Следващото измазване се извършва след пълно изсъхване, най-рано след завършване на евентуално образуване на пукнатини от свиване.

Тестово нанасяне Пригодността на повърхността, дебелината на нанасяне и повърхностния ефект трябва винаги да се тестват върху достатъчно голяма пробна площ. Претенции за рекламация, които не са резултат от фабрични грешки при смесване, се изключват.

За повече информация вижте "Работен лист за глинени мазилки".

* По-добра класификация е възможна при изпитания за противопожарна защита (Lehmbau Regeln DVL 2009, стр. 97).